











Tastenbeschreibung Cisco 7965G



Taste	Beschreibung
1 Leitungs- bzw. Kurzwahltaste 	<p>Je nach Konfiguration hat die Taste folgende Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitungstaste • Kurzwahltaste • Kurzwahltaste mit Besetztanzeige • Dienst (Gruppenfunktion, Verzeichnis) <p>Die Taste leuchtet färbig in folgenden Farben</p> <ul style="list-style-type: none"> Grün, leuchtend: aktives Gespräch Grün, blinkend: gehaltenes Gespräch Gelb, blinkend: eingehender Anruf Rot, leuchtend: Gespräch auf anderem Gerät aktiv (Besetztanzeige oder Mobile Extension)
2 Telefondisplay	Hier werden der Anrufstatus und Funktionsmenüs angezeigt.
3 Telefonstützentaste	Ermöglicht die Anpassung des Winkels des Telefonsockels
4 Nachrichtentaste 	Dient zum direkten Anruf des Sprachspeichers
5 Verzeichnistaste 	Ermöglicht den Zugriff auf Anrufprotokolle und Verzeichnisse
6 Hilfetaste 	Zeigt die Hilfe für eine Telefontaste oder Funktion an

7	Einstellungstaste 	Ermöglicht den Zugriff auf Telefoneinstellungen wie Kontrast und Rufton
8	Diensttaste 	Ermöglicht den Zugriff auf verfügbare Telefondienste (z.B. Ein- und Ausloggen)
9	Lautstärketaste 	Erhöht oder verringert die Lautstärke für den Hörer, das Headset oder den Lautsprecher (die jeweils gerade aktive Komponente)
10	Lautsprechertaste 	Schaltet den Lautsprecher ein bzw aus. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, leuchtet die Taste.
11	Stummschalttaste 	Schaltet das Mikrofon ein bzw. aus. Wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, leuchtet die Taste.
12	Headsettaste 	Schaltet das Headset ein bzw aus. Wenn das Headset in Gebrauch ist, leuchtet die Taste.
13	Navigationstaste 	Ermöglicht die Navigation durch Menüs und das Markieren von Menüelementen.
14	Tastenfeld 	Ermöglicht das Wählen von Telefonnummern, die Eingabe von Buchstaben und die Auswahl von Menüelementen.
15	Softkeys 	Ermöglicht die Auswahl der dynamisch angezeigten Funktionen.
16	LED am Hörer 	Informiert über eingehende Anrufe (rotes Blinken) und ungehörte Sprachnachrichten (rotes Dauerleuchten)